






**D26200
D26203
D26204**


588777-00 CZ

Přeloženo z původního návodu


Obrázek 1




Obrázek 2




Obrázek 3




Obrázek 4




Obrázek 5A
D26200



Obrázek 5B
D26203, D26204




Obrázek 6




Obrázek 7A

D26200




Obrázek 7B

D26203, D26204




Obrázek 7C


D26203, D26204




Obrázek 8




Obrázek 9




Obrázek 10




Obrázek 11




Obrázek 12



Obrázek 13



D26200



D26203, D26204

VÝKONNÉ KOMPAKTNÍ FRÉZKY

D26200, D26203, D26204

Blahopřejeme Vám!

Zvili jste si elektrické nářadí značky DeWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DeWALT jednoho z nejspolohlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

		D26200	D26203	D26204
Napájecí napětí Velká Británie a Irsko	V	230 115/230	230 115/230	230 115/230
Typ		1	1	1
Příkon	W	900	900	900
Otáčky naprázdro	min ⁻¹	16 000 - 27 000	16 000 - 27 000	16 000 - 27 000
Typ základny frézky		1 sloupek	2 sloupky	2 sloupky
Zdvih frézky	mm	55	55	55
Revolverový hloubkový doraz		5 poloh se stupnicí	5 poloh se stupnicí	5 poloh se stupnicí
Velikost kleštiny	mm	8 (GB: 1/4")	8 (GB: 1/4")	8 (GB: 1/4")
Max. průměr frézy	mm	30	30	30
Hmotnost	kg	4,4	6,4	6,4
L _{PA} (akustický tlak)	dB(A)	77	77	77
K _{PA} (odchylka akustického tlaku)	dB(A)	3,0	3,0	3,0
L _{WA} (akustický výkon)	dB(A)	88	88	88
K _{WA} (odchylka akustického výkonu)	dB(A)	3,0	3,0	3,0

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:

Hodnota vibrací a_h

$$a_h = \\text{Odchylka K} =$$

$$\text{m/s}^2 \\text{m/s}^2$$

$$7,0 \\text{ } 2,7$$

$$7,0 \\text{ } 2,7$$

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.



VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může během celkové pracovní

doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.

Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdro. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

Pojistky

Evropa	Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie	
& Irsko	Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce napájecího kabelu

Horst Grossmann

Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany

20. 8. 2010



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.



VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.



UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.

POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění který, není-li mu zabráněno, může vést ke škodám na majetku.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynu nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.

ES Prohlášení o shodě SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



D26200, D26203, D26204

Společnost DeWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky popisované technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC. Další informace vám poskytne zástupce společnosti DeWALT na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DeWALT.

-
- Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.**
- b) **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.**
 - c) **Nevystavujte elektrické náradí deští nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického náradí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.**
 - d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání náradí a netahejte za něj, chcete-li náradí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.**
 - e) **Při práci s náradím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.**
 - f) **Musíte-li s elektrickým náradím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.**
- 3) BEZPEČNOST OBSLUHY**
- a) **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické náradí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léku. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým náradím může vést k vážnému úrazu.**
 - b) **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.**
 - c) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením náradí zkонтrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického náradí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické sítě, je-li hlavní spínač náradí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.**
 - d) **Před spuštěním náradí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na náradí mohou být zachyceny rotujícími částmi náradí a mohou způsobit úraz.**
 - e) **Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost náradí v neočekávaných situacích.**
 - f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.**
 - g) **Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.**
- 4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ A JEHO ÚDRŽBA**
- a) **Nepretěžujte elektrické náradí. Používejte pro prováděnou práci správný typ náradí. Při použití správného typu náradí bude práce provedena lépe a bezpečněji.**
 - b) **Pokud nelze hlavní spínač náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.**
 - c) **Před seřizováním náradí, před výměnou příslušenství nebo pokud náradí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z náradí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění náradí.**
 - d) **Pokud náradí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto náradí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodom. Elektrické náradí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.**
 - e) **Provádějte údržbu elektrického náradí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod náradí. Je-li náradí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou náradí.**
 - f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.**

- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.**
- 5) **OPRAVY**
- a) **Svěrte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.**
- ## Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro kompaktní frézky
- **Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.**
 - **Při provádění prací, u kterých může dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí za části doporučené pro úchop. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.**
 - **NEOBRÁBĚJTE kov.**
 - **Udržujte rukojeti a části určené pro úchop čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazív. Tak bude umožněna lepší ovladatelnost nářadí.**
 - **Držte frézku pevně oběma rukama, abyste byli připraveni na momentové reakce při spuštění nářadí.**
 - **Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezného prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte pod obrobek. Během frézování udržujte základnu frézky pevně v kontaktu s obrobkem. Tato opatření omezí riziko způsobení zranění.**
 - **Nikdy neuvádějte motor nářadí do chodu, není-li vložen do jedné ze základen frézky. Motor není určen pro použití v ruce.**
 - **Udržujte při frézování konstantní tlak. Nepřetěžujte motor.**
 - **Prověťte vizuální kontrolu, zda nedošlo k zachycení napájecího kabelu, což by mohlo způsobit problémy při frézování.**
 - **Používejte ostré frézy. Tupé frézy mohou při práci pod tlakem způsobit vychýlení nebo zablokování frézky.**
 - **Před odložením frézky se ujistěte, zda došlo k úplnému zastavení motoru. Bude-li se po odložení nářadí frézovací hlava stále otáčet, může dojít k zranění nebo k poškození.**
 - **Před spuštěním motoru se ujistěte, zda je fréza mimo obrobek. Je-li při spuštění motoru fréza v kontaktu s obrobkem, mohlo by dojít k poskození frézky a k následnému zranění nebo poškození.**
 - **Před seřízením frézky nebo před výměnou frézy VŽDY odpojte nářadí od zdroje napájení.**
 - **Je-li motor v chodu, udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od frézy, abyste zabránili zranění.**
 - **Nikdy se nedotýkejte frézy ihned po ukončení práce. Fréza může být velmi horká.**
 - **Bude-li fréza procházet celou tloušťkou materiálu, nechejte si pod obrobkem dostatek volného místa.**
 - **Utáhněte rádně matici kleštiny, abyste zabránili prokluzování frézky.**
 - **Nikdy neutahujte matice kleštiny, ve které není fréza.**
 - **Nepoužívejte v tomto nářadí frézy, jejichž průměr je větší než 30 mm.**
 - **Vyvarujte se frézování v opačném směru, než je frézování, které je zobrazeno na obr. 12. Tento způsob frézování v opačném směru zvyšuje riziko ztráty kontroly nad nářadím, což může vést k zranění uživatele. Je-li při některých úkonech vyžadováno frézování v opačném směru (zpětný pohyb frézky kolem rohu), musí být ovládání frézky věnována maximální pozornost. Provádějte menší pracovní zárezy a odstraňujte při každém průchodu frézy minimální množství materiálu.**
 - **Vždy používejte přímé frézy, žlábkovací frézy, profilové frézy, drážkovací frézy a drážkovací nože s průměrem upínací stopky 6 - 8 mm, který odpovídá velikosti upínací kleštiny vašeho nářadí.**
 - **Vždy používejte frézy s provozními otáčkami minimálně 30 000 min⁻¹, které jsou takto i označeny.**



VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte frézy s průměrem, který je větší než maximálně povolený průměr uvedený v technických údajích.

Jiná nebezpečí

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Poškození sluchu.
- Riziko zranění způsobené odlétávajícími částečkami.
- Riziko popálení způsobené kontaktem s příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
- Riziko zranění způsobené dlouhodobým použitím nářadí.

Štítky na nářadí

Na nářadí jsou následující pictogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.

UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)

Datový kód (y), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na štítku nářadí.

Příklad:

2010 XX XX
Rok výroby

Obsah balení

D26200

Balení obsahuje:

- 1 frézku s pevnou základnou
- 1 odsávací systém na základně frézky
- 1 základní paralelní vodítka (D262003)
- 1 upínací kleštinu 8 mm (GB: 1/4")
- 1 klíč
- 1 návod k obsluze
- 1 výkresovou dokumentaci

D26203

Balení obsahuje:

- 1 frézku s ponornou základnou
- 1 odsávací systém na ponorné základně
- 1 paralelní vodítka s vodicími tyčemi

1 upínací kleštinu 8 mm (GB: 1/4")

1 klíč

1 vodicí pouzdro 17 mm

1 středicí kužel

1 návod k obsluze

1 výkresovou dokumentaci

D26204

Balení obsahuje:

1 frézku s ponornou základnou

1 pevnou základnu

1 odsávací systém na základně frézky

1 odsávací systém na ponorné základně

1 paralelní vodítka s vodicími tyčemi

1 základní paralelní vodítka (D262003)

1 upínací kleštinu 8 mm (GB: 1/4")

1 klíč

1 vodicí pouzdro 17 mm

1 středicí kužel

1 kufřík

1 návod k obsluze

1 výkresovou dokumentaci

• *Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.*

• *Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.*

Popis (obr. 1 - 11)



VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

- a. Rychloupnací výstupky
- b. Kroužek pro nastavení hloubky frézování
- c. Regulátor otáček
- d. Spínač zapnuto/vypnuto (I/O)
- e. Zajišťovací tlačítko hřídele
- f. Diodová svítilna
- g. Drážka vodicího kolíku
- h. Měřítko jemného seřízení
- i. Zajišťovací páčka
- j. Drážka pro paralelní vodítka (pevná základna)
- k. Přídavná základna (kulatá základna (ff) a základna ve tvaru D (gg) jsou dodávány jako příslušenství)

- i. Příslušenství pro odsávání (pro použití s ponornou základnou)
- m. Otvory pro paralelní vodítka Premium (D26203, D26204)
- n. Doraz revolverové hlavy
- o. Nastavitelný hloubkový doraz
- p. Zajišťovací páčka ponoru
- q. Paralelní vodítka
- r. Vodicí kolíky
- s. Seřizovací šroub zajišťovací páčky
- t. Středící nástroj
- u. Matice upínací kleštěny
- v. Příslušenství pro odsávání (pevná základna)
- w. Šrouby (příslušenství pro odsávání, pevná základna)
- x. Drážka pro paralelní vodítka (ponorná základna)
- y. Datový kód
- z. Motor
- aa. Doraz motoru
- bb. Šroub s křídlovou hlavou
- cc. Rýhovaný šroub
- dd. Měřítko pro nastavení hloubky
- ee. Výstupek pro nastavení nuly
- ff. Kruhová přídavná základna
- gg. Přídavná základna ve tvaru D
- hh. Výstupek (příslušenství pro odsávání, ponorná základna)
- ii. Západka (příslušenství pro odsávání)
- jj. Plastová podložka (příslušenství pro odsávání)
- kk. Šroub s křídlovou hlavou (příslušenství pro odsávání)
- ll. Šrouby přídavné základny
- mm. Šrouby paralelního vodítka

POUŽITÍ VÝROBKU

Vaše výkonná kompaktní frézka je určena pro profesionální a náročné frézování dřeva, dřevěných výrobků a plastů.

NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Tyto kompaktní frézky jsou nářadí pro profesionální použití.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkонтrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.



Vaše nářadí DeWALT je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou EN 60745; proto není nutné používat uzemňovacího vodiče.



VAROVÁNÍ: *Modely s napájecím napětím 115 V musí být používány s bezpečnostním izolačním transformátorem s uzemňovací mřížkou mezi primárním a sekundárním vinutím.*

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu DeWALT.

Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- *Bezpečně odstraňte starou zástrčku.*
- *Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.*
- *Modrý vodič připojte k nulové svorce.*



VAROVÁNÍ: *Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.*

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm²; maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odvřete vždy celou délku kabelu.

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: *Z důvodu snížení rizika zranění před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou nástavců nebo před prováděním oprav zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto. Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.*

Frézy

Frézování může být prováděno s kompletní řadou běžně dostupných fréz (například: přímé, žlábkovací, profilové, drážkovací nebo drážkovací nůž) s následujícími parametry:

1. Průměr upínací stopky 6 - 8 mm
2. Minimální provozní otáčky frézy 30 000/min



VAROVÁNÍ: Maximální průměr pro použití:

- Pro přímé, žlábkovací a profilové frézy **MUSÍ BYT** maximální průměr upínací stopky 8 mm, maximální průměr frézy **MUSÍ BYT** 36 mm a maximální hloubka frézování **MUSÍ BYT** 10 mm.
- Pro drážkovací frézy **MUSÍ BYT** maximální průměr upínací stopky 8 mm a maximální průměr frézy **MUSÍ BYT** 25 mm.
- Pro drážkovací nože **MUSÍ BYT** maximální průměr upínací stopky 8 mm, maximální průměr **MUSÍ BYT** 40 mm a maximální šířka frézování **MUSÍ BYT** 4 mm.

Rychloupínání motoru (obr. 2)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

1. Uvolněte zajišťovací páčku (i) na základně.
2. Jednou rukou uchopte motor a stiskněte oba rychloupínací výstupy (a).
3. Druhou rukou uchopte základnu a vytáhněte motor ze základny.

Montáž a demontáž frézy (obr. 3)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

MONTÁŽ FRÉZY

1. Je-li to nutné, vyjměte motor ze základny, viz **Rychloupínání motoru**.
2. Očistěte a zasuňte kulatou upínací stopku požadované frézy co nejdále do uvolněné upínací kleštiny a potom ji povytáhněte ven asi o 1,6 mm.
3. Při otáčení matice kleštiny (u) ve směru pohybu hodinových ručiček pomocí dodaného klíče stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (e), aby došlo k zablokování hřídele.

POZNÁMKA: Náradí je opatřeno západkami pro zajištění hřídele, které umožňují utahování frézy pomocí metody ručního západkového mechanismu.

Utažení pomocí metody ručního západkového mechanismu:

- a. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u) uvolněte stisk zajišťovacího tlačítka hřídele (e).
- b. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u) změňte směr utahování, aby se klíč vrátil do původní polohy.
- c. Opět stiskněte zajišťovací tlačítko (e) a otáčejte klíčem ve směru pohybu hodinových ručiček.
- d. Opakujte postup, dokud nebude matice upínací kleštiny (u) rádně utažena.

POZNÁMKA: Vyvarujte se možného poškození kleštiny. Nikdy neutahujte matice kleštiny, ve které není fréza.

DEMONTÁŽ FRÉZY

1. Vyjměte motor ze základny, viz **Rychloupínání motoru**.
2. Při otáčení matice kleštiny (u) proti směru pohybu hodinových ručiček pomocí dodaného klíče stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (e), aby došlo k zablokování hřídele.

Uvolnění pomocí metody ručního západkového mechanismu:

- a. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u) uvolněte stisk zajišťovacího tlačítka hřídele (e).
- b. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u) změňte směr uvolňování, aby se klíč vrátil do původní polohy.
- c. Opět stiskněte zajišťovací tlačítko (e) a otáčejte klíčem proti směru pohybu hodinových ručiček.

- d. Opakujte postup, dokud nebude matice upínač kleštiny (u) uvolněna tak, aby mohla být fréza vyjmuta z kleštiny.

Upínací kleštiny

POZNÁMKA: Upínací kleštinu nikdy neutahujte, dokud v ní nebude nejdříve usazena fréza. Utahování prázdné kleštiny, dokonce i pouhou rukou, může způsobit poškození kleštiny.

Chcete-li změnit velikost upínací kleštiny, provedte vyšroubování sestavy kleštiny podle výše uvedeného postupu. Namontujte požadovanou kleštinu podle stejného postupu v obráceném pořadí jednotlivých kroků. Upínací kleština a matice upínací kleštiny jsou spojeny. Nepokoušejte se upínací kleštinu z matice upínací kleštiny sejmout.

OBSLUHA

Pokyny pro použití



VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy před každým nastavením nebo před každou montáží a demontáží vypněte nářadí a odpojte nářadí od zdroje napájení.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte v tomto nářadí frézy, jejichž průměr je větší než 30 mm.

Správná poloha rukou (obr. 13)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění **VŽDY** používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí **VŽDY** bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

D26200

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli obě ruce položeny na základně, jako na uvedeném obrázku.

D26203, D26204

Správná poloha rukou při práci s ponornou základnou vyžaduje, abyste měli na každé rukojeti jednu ruku, jako na uvedeném obrázku.

Spuštění a zastavení motoru (obr. 1)



UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním nářadí odstraňte z pracovního prostoru všechny cizí předměty. Držte nářadí pevně, abyste byli připraveni na momentovou reakci při spuštění nářadí.



UPOZORNĚNÍ: Před odložením nářadí počkejte, dokud nedojde k ÚPLNÉMU ZASTAVENÍ nářadí, abyste zabránili zranění nebo poškození dokončeného obrobku.

Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte část spínače s prachovou krytkou, která způsobí zapnutí frézky a která odpovídá symbolu „I“.

Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte část spínače s prachovou krytkou, která způsobí vypnutí frézky a která odpovídá symbolu „O“.

Nastavení zajišťovací páčky (obr. 4)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Pro upnutí zajišťovací páčky by neměla být používána nadměrná síla. Použití nadměrné síly může způsobit poškození základny.

Je-li zajišťovací páčka (i) upnuta, motor by se v základně neměl pohybovat.

Seřízení je nutné, je-li zajišťovací páčka upnuta pouze při použití nadměrné síly nebo pohybuje-li se motor po upnutí v základně.

Nastavení upínací síly zajišťovací páčky:

1. Uvolněte zajišťovací páčku (i).
2. Otáčejte šroubem (s) v malých krocích pomocí šestihranového klíče.

POZNÁMKA: Otáčení šroubu ve směru pohybu hodinových ručiček páčku utahuje a otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček páčku uvolňuje.

Vystředění přídavné základny (obr. 5)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě

před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Musíte-li provést seřízení, výměnu nebo nahradu přídavné základny, doporučujeme použít středicího nástroje, viz **Příslušenství**. Středicí nástroj se skládá z kuželete a kolíku. Chcete přídavnou základnu nastavit, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Povolte, ale nesnímejte šrouby přídavné základny (II) tak, aby se přídavná základna volně pohybovala.
2. Vložte kolík do upínací kleštiny a utáhněte matici upínací kleštiny.
3. Vložte motor do základny a upněte zajišťovací páčku na základně.
4. Nasadte kužel na kolík (t) a tlačte kužel zlehka dolů, dokud se nezastaví, jako na uvedeném obrázku. Tímto způsobem dojde k vystředění přídavné základny.
5. Přitlačujte kužel a současně utahujte šrouby přídavné základny.

Použití vodicích šablon

Ponorná základna může pracovat s vodicími šablonami. U pevné základny musí být použita přídavná základna, která umožní použití vodicích šablon. Doporučené příslušenství pro použití s vaším náradím lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu.

POZNÁMKA: Přídavná základna ve tvaru D neumožňuje použití vodicích šablon a je určena pro práci s frézami až do průměru 30 mm.

POUŽITÍ VODICÍCH ŠABLON

1. Připevněte vodicí šablonu k přídavné základně pomocí dvou šroubů a rádně tyto šrouby utáhněte.
2. Vystředěte přídavnou základnu. Viz část **Vystředění přídavné základny**.

Nastavení hloubky frézování (obj. 6)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

1. Vyberte si a upněte požadovanou frézu. Viz **Montáž a demontáž frézy**.
2. Sestavte motor se základnou a ujistěte se, zda je základna připevněna ke kroužku pro nastavení hloubky frézování (b). Postavte frézku na obrobek.
3. Uvolněte zajišťovací páčku (i) a otáčejte kroužkem pro nastavení hloubky frézování (b), dokud se fréza nedostane do kontaktu s povrchem obrobku. Otáčení kroužku ve směru pohybu hodinových ručiček frézovací hlavu zvedá a otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček frézovací hlavu spouští.
4. Otáčejte měřítkem jemného seřízení (h) ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude 0 na měřítku srovnána s ukazatelem na spodní části kroužku pro nastavení hloubky frézování.
5. Otáčejte kroužkem pro nastavení hloubky frézování, dokud nebude ukazatel srovnán s požadovanou hloubkou frézování, která je vyznačena na měřítku jemného seřízení.
6. Upněte zajišťovací páčku (i), aby došlo k zajištění základny.

Použití paralelního vodítka (obj. 7A)

Základní paralelní vodítko je dodáváno s modely D26200 a D26204 a toto vodítko může být použito s pevnou i ponornou základnou. Pro ostatní modely je základní paralelní vodítko D262003-XJ k dispozici jako volitelné příslušenství, které si můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu.

1. Vyměte motor ze základny, viz **Rychloupínání motoru**.
2. Vyšroubujte z úložných otvorů na paralelním vodítku šrouby s plochou hlavou (mm).
3. Nasuňte paralelní vodítko do drážky pro paralelní vodítko (j) na boční části základny. Vložte dva šrouby s plochou hlavou do příslušných otvorů na přídavné základně, aby došlo k připevnění paralelního vodítka. Utáhněte montážní prvky.
4. Dodržujte všechny pokyny týkající se paralelního vodítka.

POZNÁMKA: Chcete-li paralelní vodítko sejmout, provádějte výše uvedené kroky v obráceném pořadí. Po sejmoutí paralelního vodítka vždy vrátte

dva šrouby s plochou hlavou (mm) do úložných otvorů na paralelním vodítku, abyste zabránili jejich ztrátě.

Použití paralelního vodítka s vodicími tyčemi (pouze ponorná základna: D26203, D26204)

Paralelní vodítko s vodicími tyčemi může být použito s ponornou základnou. Paralelní vodítko Premium (model DE6913) si můžete zakoupit také u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu.

MONTÁŽ PARALELNÍHO VODÍTKA (OBR. 7B)

1. Připevněte vodicí tyče (rr) k základně frézky (ss).
2. Připevněte k základně šrouby s křídlovou hlavou (tt) a pružiny (qq).
3. Utáhněte šrouby s křídlovou hlavou (tt).
4. Nasuňte na tyče paralelní vodítko (uu).
5. Přišroubujte k paralelnímu vodítku šrouby s křídlovou hlavou (tt) a pružiny (qq).
6. Dočasně přitáhněte šrouby s křídlovou hlavou (v v). Viz **Seřízení paralelního vodítka**.

SEŘÍZENÍ PARALELNÍHO VODÍTKA (OBR. 1, 7C)

Dodržujte montážní pokyny týkající se paralelního vodítka.

1. Narýsujte čáru řezu na materiál.
2. Spouštějte frézku, dokud se fréza nedostane do kontaktu s povrchem obrobku.
3. Uvolněním zajišťovací páčky ponoru (p) zajistěte ponorný mechanismus.
4. Umístěte frézu na čáru řezu. Vnější frézovací hrana frézy musí být srovnána s čárou řezu.
5. Posuňte paralelní vodítko (uu) směrem k obrobku a přitáhněte šrouby s křídlovou hlavou (v v).

Příslušenství pro odsávání (pouze pevná základna, obr. 8)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Chcete-li při odsávání prachu připojit k frézce vysavač, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyjměte motor ze základny, viz **Rychloupínání motoru**.
2. Připojte k základně frézky příslušenství pro odsávání (v), jako na uvedeném obrázku. Rádně rukou utáhněte šrouby s křídlovou hlavou (w).
3. Připojte k příslušenství pro odsávání hadicový adaptér.
4. Používejte-li příslušenství pro odsávání, dávejte pozor na umístění vysavače. Zajistěte, aby byl vysavač ve stabilní poloze a aby jeho hadice neprekážela při práci.

Příslušenství pro odsávání (pouze ponorná základna, obr. 9)

1. Vyjměte motor z ponorné základny, viz **Rychloupínání motoru**.
2. Zasuňte výstupek (hh, detail) na příslušenství pro odsávání do drážky v ponorné základně a zaklapněte výstupek (ii, detail) do otvoru v ponorné základně.
3. Provedte připevnění k základně pomocí dodaných plastových podložek (jj) a šroubů s křídlovou hlavou (kk). Rádně rukou utáhněte šrouby s křídlovou hlavou.
4. Připevněte hadicový adaptér k příslušenství pro odsávání.
5. Používejte-li příslušenství pro odsávání, dávejte pozor na umístění vysavače. Zajistěte, aby byl vysavač ve stabilní poloze a aby jeho hadice neprekážela při práci.

Nastavení: Pevná základna

VLOŽENÍ MOTORU DO PEVNÉ ZÁKLADNY (OBR. 1, 2)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

1. Uvolněte zajišťovací páčku (i) na základně.
2. Není-li kroužek pro nastavení hloubky frézování (b) na motoru, našroubujte tento kroužek (b) na motor tak, aby byl kroužek zhruba uprostřed mezi horní a spodní částí motoru, jako na uvedeném obrázku. Vložte

motor do základny srovnáním drážky na motoru (g) s vodicími kolíky (r) na základně. Posunujte motor dolů, dokud kroužek pro nastavení hloubky frézování nedosedne na své místo.

POZNÁMKA: Drážky pro vodicí kolíky (g) se nachází na obou stranách motoru, a proto může být motor uložen dvěma různými způsoby.

3. Nastavte hloubku frézování otáčením kroužku pro nastavení pracovní hloubky. Viz **Nastavení hloubky frézování**.
4. Jakmile bude dosaženo požadované hloubky, zajistěte zajišťovací páčku (i). Informace týkající nastavení hloubky frézování, viz **Nastavení hloubky frézování**.

Nastavení: Ponorná základna

VLOŽENÍ MOTORU DO PONORNÉ ZÁKLADNY (OBR. 1, 10)



VAROVÁNÍ: *Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

1. Sejměte z motoru kroužek pro nastavení hloubky frézování (b). Tento kroužek není u ponorné základny používán.
- POZNÁMKA:** Nasadte nepoužívaný kroužek pro nastavení hloubky frézování na pevnou základnu, aby nedošlo k jeho ztrátě (obr. 10).
2. Vložte motor do základny srovnáním drážky na motoru (g) s vodicími kolíky (r) na základně. Posunujte motor dolů, dokud motor nedosedne na dorazy (aa).
3. Upněte zajišťovací páčku (i).

NASTAVENÍ HLOUBKY PŘI PONORNÉM FRÉZOVÁNÍ (OBR. 11)



VAROVÁNÍ: *Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

1. Odblokujte ponorný mechanismus stažením zajišťovací páčky ponoru (p) do spodní polohy. Spusťte frézku do nejnižší polohy tak, aby se fréza (pp) dostala do kontaktu s povrchem obrobku.

2. Uvolněním zajišťovací páčky ponoru (p) zajistěte ponorný mechanismus.
3. Otočením šroubu s křídlovou hlavou (bb) proti směru pohybu hodinových ručiček uvolňte nastavitelný hloubkový doraz (o).
4. Posuňte nastavitelný hloubkový doraz (o) dolů tak, aby se dostal do kontaktu s nejnižším dorazem revolverové hlavy (n).
5. Posuňte výstupek pro nastavení nuly (ee) na nastavitelném hloubkovém dorazu směrem dolů tak, aby se jeho horní část srovnala s nulou na měřítku pro nastavení hloubky frézování (dd).
6. Uchopte horní rýhovanou část nastavitelného hloubkového dorazu (o) a posunujte ji nahoru tak, aby byl výstupek (ee) srovnán s požadovanou hloubkou frézování na měřítku pro nastavení hloubky frézování (dd).
7. Utáhněte šroub s křídlovou hlavou (bb), aby držel nastavitelný hloubkový doraz v požadované poloze.
8. Držte obě ruce na rukojetích a nastavením zajišťovací páčky ponoru (p) směrem dolů odblokujte ponorný mechanismus. Ponorný mechanismus a motor se budou pohybovat směrem nahoru. Je-li frézka spuštěna, nastavitelný hloubkový doraz se zastaví o doraz revolverové hlavy, což umožní frézce přesné dosažení požadované hloubky frézování.

POUŽITÍ OTOČNÉ REVOLVEROVÉ HLAVY PRO POSTUPNÉ FRÉZOVÁNÍ (OBR. 11)

Je-li frézovací hloubka větší než frézovací hloubka proveditelná jedním úkonem, otočte revolverovou hlavu tak, aby byl hloubkový doraz (o) nejdříve srovnán s vyšším dorazem revolverové hlavy. Po každém frézovacím úkonu otočte revolverovou hlavu tak, aby byl hloubkový doraz (o) srovnán s nižším dorazem revolverové hlavy, dokud nebude dosaženo požadované hloubky frézování.



VAROVÁNÍ: *Neměňte doraz revolverové hlavy, je-li frézka v chodu. Vaše ruce by se dostaly do nebezpečné blízkosti frézovací hlavy.*

JEMNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ (OBR. 11)



VAROVÁNÍ: *Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

Rýhovaný šroub (cc) na spodní části nastavitelného hloubkového dorazu může být použit pro jemné nastavení hloubky frézování.

1. Chcete-li hloubku frézování zmenšit, otáčejte šroubem ve směru pohybu hodinových ručiček (při pohledu z horní části frézky směrem dolů).
2. Chcete-li hloubku frézování zvětšit, otáčejte šroubem proti směru pohybu hodinových ručiček (při pohledu z horní části frézky směrem dolů).

POZNÁMKA: Jedna kompletní otáčka šroubu znamená změnu hloubky frézování asi o 1 mm.

FRÉZOVÁNÍ S PONORNOU ZÁKLADNOU (OBR. 11)



VAROVÁNÍ: *Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením nebo před prováděním oprav. Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

POZNÁMKA: Hloubka frézování je u výchozího nastavení ponorné základny zajištěna. Uživatel musí uvolnit pojistku ponoru, aby bylo umožněno „uvolnění pojistiky“ ponorného mechanismu.

1. Stiskněte zajišťovací páčku ponoru (p) a spusťte frézku dolů tak, aby se fréza dostala do nastavené hloubky frézování.
 2. Po dosažení požadované hloubky uvolněte zajišťovací páčku ponoru (p).
- POZNÁMKA:** Uvolnění zajišťovací páčky ponoru automaticky zajistí polohu motoru.
- POZNÁMKA:** Je-li to nutné, použijte pro stlačení zajišťovací páčky ponoru ruku.
- POZNÁMKA:** Je-li potřebná větší upínací síla, stlačte zajišťovací páčku ve směru pohybu hodinových ručiček ještě více, aby došlo k utažení.
3. Provedte frézování.
 4. Stisknutí zajišťovací páčky ponoru vyřadí zajišťovací mechanismus, což umožní uvolnění frézy z obrobku.
 5. Vypněte frézku.

Obsluha: Všechny základny

SMĚR POSUVU (OBR. 12)

Směr posuvu je při frézování velmi důležitý a může vytvořit značný rozdíl mezi úspěšnou prací a zničeným projektem. Obrázek zobrazuje správný směr posuvu pro některé typy frézování. Základním pravidlem při frézování po vnějším

obvodu je pohyb frézky proti směru pohybu hodinových ručiček a při frézování po vnitřním obvodu je pohyb frézky ve směru pohybu hodinových ručiček.

Frézujte vnější hrany obrobku podle následujících kroků:

1. Frézujte čelo obrobku zleva doprava.
2. Frézujte boční hranu obrobku zleva doprava.
3. Frézujte druhé čelo obrobku.
4. Dokončete obrobek frézováním zbývající boční hrany obrobku.

VOLBA OTÁČEK FRÉZKY (OBR. 1)

Nastavení otáček frézky, viz **Tabulka pro volbu otáček frézky**. Otáčejte regulátorem otáček (c), abyste nastavili požadované otáčky frézky.

FUNKCE PLYNULÉHO ROZBĚHU

Kompaktní frézky jsou vybaveny elektronickou funkcí umožňující plynulý rozbeh náradí, která minimalizuje momentové reakce při spuštění motoru.

PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK (OBR. 1)

Tato frézka je vybavena regulátorem otáček (c), který umožňuje plynulé nastavení otáček v rozsahu od 16 000 do 27 000 ot./min. Nastavte požadované otáčky otáčením regulátoru otáček (c).

POZNÁMKA: *Při frézování s nízkými nebo středními otáčkami zabraňuje regulace otáček snížení otáček motoru. Očekáváte-li, že uslyšíte změnu otáček a budete-li pokračovat v zatěžování motoru, mohlo by dojít k poškození motoru přehřátím. Zmenšete hloubku frézování nebo snižte rychlosť posuvu, abyste zabránili poškození frézky.*

Kompaktní frézky jsou vybaveny elektronickou funkcí, která monitoruje a udržuje otáčky náradí během frézování.

TABULKA PRO VOLBU OTÁČEK

NASTAVENÍ REGULÁTORU	PŘIBLIŽNÉ OT./MIN	POUŽITÍ
1	16 000	Frézy s velkým průměrem
2	18 200	
3	20 400	
4	22 600	Frézy s malým průměrem.
5	24 800	
6	27 000	Měkké dřevo, plasty, vrstvené materiály.

POZNÁMKA: Chcete-li zajistit lepší kvalitu obrobku, provádějte frézování raději v několika tenkých vrstvách než pomocí jedné silné vrstvy.

ÚDRŽBA

Vaše nářadí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění před nasazením nebo sejmoutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou nástavců nebo před prováděním oprav zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto. Náhodné spuštění by mohlozpůsobit úraz.

Kontrola uhlíků

Z důvodu zajištění nepřetržité bezpečnosti a elektrické ochrany měla být kontrola a výměna uhlíků u tohoto prováděna POUZE v servisu výrobního závodu DeWALT, v autorizovaném servisu DeWALT nebo u jiného kvalifikovaného servisního technika.

Přibližně po 100 provozních hodinách odevzdaje nebo zašlete nářadí do servisu výrobního závodu DeWALT nebo do nejbližšího autorizovaného servisu DeWALT, kde bude provedena kompletní kontrola a vyčištění nářadí. Nechejte vyměnit opotřebované díly a promazat nářadí vhodným mazivem. Nechejte namontovat nové uhlíky a vyzkoušet výkon nářadí.

Jakékoli snížení výkonu před výše uvedenou údržbou může indikovat nutnost provedení okamžitého servisu vašeho nářadí. V TAKOVÉ SITUACI NEPOKRAČUJTE V POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ. Je-li k dispozici správné napájecí napětí, vrátte nářadí do autorizovaného servisu a vyžádejte si okamžitou opravu.

Voskování motoru a základny

Z důvodu zajištění plynulého chodu při pohybu motoru v základně mohou být vnější povrch motoru a vnitřní část základny navoskovány pomocí standardní pasty nebo tekutého vosku. Podle pokynů výrobců naneste vosk na vnější průměr motoru a na vnitřní průměr základny. Nechejte vosk zaschnout a potom vosk rozleštěte měkkou tkaninou.



Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění



VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte nářadí proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.



VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité v técto částech. Používejte pouze hadík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Doplňkové příslušenství



VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DeWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností DeWALT.

Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Tříďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.



Pokud nebudeš výrobek DeWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.




Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.


Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.


Společnost DeWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DeWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.


Místo nejbližšího autorizovaného servisu DeWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejném servisu naleznete také na internetové adrese:


www.2helpU.com.











ZÁRUKA

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální uživatele tohoto nářadí. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonného záručního práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

• 30 DNŮ ZÁRUKA VÝMĚNY •

Nejste-li s výkonem vašeho nářadí DeWALT zcela spokojeni, můžete jej do 30 dnů po zakoupení vrátit. Nářadí musí být v kompletním stavu jako při zakoupení a musí být dodáno na místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena výměna nebo navrácení peněz. Nářadí musí být v uspokojivém stavu a musí být předložen doklad o jeho zakoupení.

• JEDNOROČNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Musí-li být během 12 měsíců po zakoupení provedena údržba nebo servis vašeho nářadí DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude bezplatně proveden v autorizovaném servisu DeWALT. K nářadí musí být předložen doklad o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci. Tento bezplatný servis se nevztahuje na příslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také kryty zárukou.

• JEDNOROČNÍ PLNÁ ZÁRUKA •

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku DeWALT k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost DeWALT zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého nářadí, za předpokladu, že:

- Závada nevznikla v důsledku neodborného zacházení.
- Výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- Výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- Byl předložen doklad o zakoupení;
- Byl výrobek vrácen kompletní s původními komponenty.

Požadujete-li reklamací, kontaktujte prodejce u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte autorizovanou servisní organizaci. Seznam autorizovaných servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejném servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Tříkola 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2014



DEWALT®

TYP VÝROBKU:

(CZ)	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(SK)	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ) Dokumentace záruční opravy		(SK) Dokumentácia záručnej opravy				
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis



Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167



Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>



Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624